

**注意：所有FN组合键操作均为先按住FN不松手，
FN键在空格右边第二个**

蓝牙配对操作方法：(首先打开键盘底部的电源开关)

- ①先短按FN+Q, 指示灯慢闪后，再长按 FN+Q 组合键3秒，键盘进入配对状态，Q指示灯快闪。
- ②打开移动设备蓝牙（例如手机），选中BT5.0KB（win7系统选择BT3.0KB）
- ③移动设备显示已连接，配对完成。
- ④连接第二台设备（例如电脑），如果手机连接了Q，那我们长按 FN+W 组合键3秒，W指示灯快闪，然后重复步骤②③。
- ⑤连接第三台设备（例如笔记本），长按 FN+E 组合键3秒，E指示灯快闪，然后重复步骤②③。
- ⑥现在同时把连接好的三个设备的蓝牙都打开，通过短按FN+Q/W/E进行切换设备连接。

2. 4G配对操作方法：(首先打开键盘底部的电源开关)

打开键盘电源开关，短按FN+R，R键灯光闪烁，把接收器插入电脑USB口即可使用。

灯光操作说明：(有线模式没有省电模式和休眠设置)

FN+ESC=切换动态/静态灯效
FN+ENTER=切换背光颜色 FN+|\=切换多种动态灯效
FN+Backspace=关闭/打开灯光（关灯后进入省电模式）
FN+方向上=调高亮度 FN+方向下=调低亮度
FN+方向左=调慢速度 FN+方向右=调快速度
FN+左CTRL=进入/退出自定义编程的灯光模式
FN+>=切换侧灯条灯光颜色 FN+<=开启/关闭侧灯条灯光
右上角收纳仓指示灯为大小写指示灯，大写时亮起白灯
FN+Tab=切换灯光休眠时间，Caps灯闪一下为2分钟不使用开始休眠，
Caps灯闪两下为30分钟不使用开始休眠

FN按键操作说明：

FN+Q/W/E=切换到蓝牙模式

FN+R=切换到2.4G模式 FN+T=切换到有线模式

FN+左Shift=锁定/解锁使用的连接模式

FN+1=F1 FN+2=F2 FN+3=F3 FN+4=F4

FN+5=F5 FN+6=F6 FN+7=F7 FN+8=F8

FN+9=F9 FN+0=F10 FN+--=F11 FN+--=F12

FN+Del=静音 FN+Pgup=音量+ FN+Pgdn=音量-

FN+[[=Home FN+]]=End FN+|=Insert

FN+L=浏览网页 FN+右Shift=我的电脑 FN+P=Print(截图)

FN+?=计算器 FN+Win=锁定/解锁Win键 左Shift+Esc=~

恢复出厂设置：

同时按下键盘四个角按键3秒（ESC、左ctrl、退格键、右箭头）

长按FN+空格键查看电量：

数字区1-0指示灯：1亮起为10%，以此类推

MAC系统：

拨动键盘左前方的开关，根据开关旁字符显示 切换MAC/WIN模式

FN+F（短按，整体背光闪一下）=MAC系统切换F区多媒体键/标准键（键盘需先进入MAC模式）

驱动使用方式：

可插线模式下或无线2.4G模式下使用驱动编程软件或者网页版驱动编程
可到官网（www.keydous.com）使用网页版驱动

注意事项：

- 产品内置锂电池，严禁把本产品置于高温、高压、阳光直射环境中。如长期不使用，请将键盘存放于阴凉干燥环境中，并关掉电源开关。

温馨提示：

WIFI信号对蓝牙信号有一定干扰，所以蓝牙接收器不能离WIFI信号源太近。

网页版驱动：

本产品提供网页版驱动，可进行按键宏定义，灯光自定义、多媒体按键设定等强大客制化操作，如需使用驱动可在官网：www.keydous.com 打开网页版驱动。

（首次进入网页版驱动，需等候10-15秒弹出iot插件下载）
详细驱动编程教学视频可扫下方公众号二维码了解。

出品：珠海市千诺科技有限公司
官网：www.keydous.com
商务合作邮箱：keydous@163.com
微信公众号：Keydous官方



Keydous

AJ68

用户手册

<温馨提示>

- 必须使用原装充电线连接电脑USB口进行充电，充电电流要小于1A
充电电压要小于5V。（如需使用充电头充电，必须标明有5V）
- 插轴时不需要很用力，如果感觉到阻力请停止操作，可能是轴脚没有对准孔位，调整一下脚针或更换一颗轴体再插入；否则操作不当会导致热插拔底座损坏，严重的话会导致焊盘脱落，直接废掉PCB。
- 键盘不防水，请小心防护。

Start a New Journey