

▲ 注意: FN键在空格键右边第二个

连接模式组合键操作的数字在F区底下

所有FN组合键操作均为先按住FN不松手

## 蓝牙配对操作方法: (无线时需打开键盘底部的电源开关)

①先短按FN+1, 1键指示灯慢闪后再长按 FN+1 组合键3秒以上, 键盘进入配对状态, 数字1指示灯快闪。

②打开移动设备蓝牙 (例如手机), 选中Keydous5.0 (win7系统选择Keydous3.0)

③移动设备显示已连接, 配对完成。

④连接第二台设备 (例如电脑), 如果手机连接了1, 那我们长按FN+2组合键3秒, 数字2指示灯快闪, 然后重复步骤②③。

⑤连接第三台设备 (例如笔记本), 长按FN+3组合键3秒, 数字3指示灯快闪, 然后重复步骤②③。

⑥现在同时把连接好的三个设备的蓝牙都打开, 通过短按FN+1/2/3进行切换设备连接。

## 2. 4G配对操作方法: (无线时需打开键盘底部的电源开关)

短按FN+4, 4键灯光闪烁, 把接收器插入电脑USB口即可使用。

## FN按键操作说明:

FN+1/2/3=切换到蓝牙模式 FN+4=切换到2.4G模式 FN+5=切换到有线模式

FN+F10=静音 FN+加号=增大音量 FN+减号=减小音量

FN+End=Home FN+I=Insert FN+? =计算器

FN+L=浏览网页 FN+右shift=我的电脑 FN+P=Print (截图)

FN+Win=锁定/解锁Win键 (锁定时Win亮白灯)

FN+~=进入/退出自定义编程的静态灯光模式 (FN+esc退出)

FN+0)=切换键盘按键层, 屏幕白猫为第一层, 红猫为第二层

FN+左Shift=锁定/解锁使用的连接模式 (锁定时键盘屏幕会显示一把锁)

## 灯光操作说明: (有线模式没有休眠设置)

FN+ESC=退出灯效 FN+ENTER=切换背光颜色

FN+Backspace=关闭/打开灯光 (关灯后进入省电模式)

FN+\|=切换动态灯效模式

Caps灯为大小写指示灯, 可以通过FN+CAPS改变颜色, 但是不能参与灯效。

FN+Tab=切换灯光休眠时间, Caps灯闪一下为2分钟不使用开始休眠, Caps灯闪两下为30分钟不使用开始休眠, Caps灯闪三下为不休眠。

FN+方向上=调高亮度 FN+方向下=调低亮度

FN+方向左=调慢速度 FN+方向右=调快速度

恢复出厂设置: 同时按下键盘四个角按键3秒 (ESC、左ctrl、F12、右箭头)

## 长按FN+空格键查看电量: (仅无线模式下查看)

F区底下数字区1-0指示灯: 1亮起为10%, 以此类推

## 屏幕操作说明:

FN+Delete=切换屏幕界面



蓝牙连接操作视频



2.4G连接操作视频



转接头操作视频

## 注意事项：

◎ 产品内置锂电池，严禁把本产品置于高温、高压、阳光直射环境中。如长期不使用，请将键盘存放于阴凉干燥环境中，并关掉电源开关。

## 温馨提示：

WIFI信号对蓝牙信号有一定干扰，所以蓝牙接收器不能离wifi信号源太近

## 网页版驱动：

本产品提供网页版驱动，可进行按键宏定义，灯光自定义、多媒体按键设定等强大客制化操作，如需使用驱动可在官网：[www.keydous.com](http://www.keydous.com) 打开网页版驱动。

（首次进入网页版驱动，需等候10-15秒弹出iot插件下载）

详细驱动编程教学视频可扫下方公众号二维码了解。

出品：珠海市千诺科技有限公司

官网：[www.keydous.com](http://www.keydous.com)

邮箱：[nj80@keydous.com](mailto:nj80@keydous.com)

商务合作微信：Keydous

微信公众号：Keydous官方



# Keydous NJ81-CP V2

## 用户手册

### <温馨提示>

- ◎ 必须使用原装充电线连接电脑USB口进行充电，充电电流要小于1A  
充电电压要小于5V。
- ◎ 键盘不防水，请小心防护。

Start a New Journey